



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЧИТЫВАТЕЛЬ WM5000L4



Слот сим карты
Модуль чтения меток

Включение/выключение ①

Кнопка SOS ②



① Чтобы включить или выключить считыватель, нажмите кнопку. При включении устройства дождитесь поиска сотовой сети, после чего считыватель можно использовать.

② Для отправки тревоги SOS нажмите кнопку на 2 сек.

Считывание меток. Преподнесите считыватель задней частью к метке на расстоянии около 3 см, после чего устройство провибрирует и на экране отобразится текст с информацией.

Экран. Для просмотра заряда аккумулятора, времени на устройстве и уровня сотовой связи, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Разряд/Заряд. При низком заряде аккумулятора считывателя на экране раз в три секунды будет мигать красный светодиод.

Для заряда считывателя необходимо использовать блок питания и кабель идущие в комплекте с устройством. При полном заряде аккумулятора (около 2 часов с 5% до 100%), на экране будет постоянно гореть зеленый светодиод, после чего необходимо отключить считыватель от блока питания.

⚠ Во избежание перегрева аккумулятора, после полного заряда аккумулятора, необходимо отключать считыватель от блока питания.

Будильник. При включении будильника, устройство будет вибрировать и на его экране отобразится соответствующий значок, а его выключении произойдет через 15 секунд.