



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЧИТЫВАТЕЛЬ WM5000P4D



① Для выбора и перебора абонентов нажмите кнопку. Чтобы совершить вызов выбранного абонента, зажмите и отпустите кнопку.

② Для включения и отключения **громкой связи** нажмите кнопку. Для **удаленного обновления** настроек зажмите кнопку на 7 сек.

③ Чтобы включить или выключить считыватель, зажмите кнопку.

④ Для отправки тревоги SOS зажмите кнопку на 2 сек.

Считывание меток. Преподнесите считыватель задней частью к метке на расстоянии около 3 см, после чего устройство провибрирует и просигнализирует голосом, а на экране отобразится текст с информацией.

Считывание GPS меток. Дождитесь связи с GPS спутниками и проследуйте к предполагаемой контрольной GPS метке, после чего устройство провибрирует, просигнализирует голосом, а на экране отобразится текст с информацией.

Экран. Для просмотра заряда аккумулятора, статуса GPS, времени на устройстве и уровня сотовой связи, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

GPS. При успешной связи со спутниками, на экране устройства отобразится значок позиционирования и красный светодиод будет моргать раз в одну секунду.

Разряд/Заряд. При низком заряде аккумулятора считывателя, устройство просигнализирует голосом «НИЗКИЙ ЗАРЯД», а на экране раз в три секунды будет мигать красный светодиод.

Для заряда считывателя используйте блок питания и кабель идущие в комплекте с устройством. При полном заряде (около 2 часов с 5% до 100%) устройство просигнализирует голосом «ПОЛНЫЙ ЗАРЯД», после чего необходимо отключить считыватель от блока питания.

⚠ Во избежание перегрева аккумулятора, после полного заряда аккумулятора, необходимо отключать считыватель от блока питания.